

Montage von Rahmen mit Schloss



Rahmenezge mit Inbus SW 5. Die linke Seite hat immer ein Schloss, auf der rechten Seite befindet sich die Schlossaufnahme.



Schloss- und Aufnahme liegen sich bei der Montage jeweils gegenüber. Das Schloss wird in die Aufnahme gebracht



Die Schraube des Schlosses wird handfest angezogen. Dabei zentriert sich das Schloss und die Ecken schliessen dicht.



Rahmenecke von aussen.

Wiederholen Sie die Montage an den restlichen Ecken.